

Verpackungsanleitung für **LOX Box** Karton L 60 x 40 x 40, **LOX Box** Karton XL 60 x 60 x 60 oder **LOX Box** Karton XXL 100 x 50 x 50

Bitte lesen Sie diese Verpackungsanleitung genau durch und Sie erfahren, wie Sie diese LOX Box optimal einsetzen und den Artikel sorgfältig und sicher verpacken können.

Ihre **LOX Box** besteht aus folgendem Inhalt:

- Karton (60 x 40 x 40 cm, 60 x 60 x 60 cm oder 100 x 50 x 50 cm)
- Luftpolsterfolie (5 m x 0.75 m)
- Styroporchips (100 L)
- Kleinmesser
- Paketband
- Versandtasche

Richtig und sicher verpacken. So geht's:

- 1.** Entfernen Sie sämtliche Aufkleber von dem angelieferten Karton. Sollten kleinere Beschädigungen (z.B. ein Loch) im Karton vorhanden sein, kleben Sie diese bitte mit dem beigelegten Paketband gut zu. Dies hat keinerlei Beeinträchtigung auf die Qualität des Verpackungsmaterials. Nehmen Sie die Tüte mit Kleinteilen und die Luftpolsterfolie aus dem Karton. Füllen Sie die enthaltenen Styroporchips in einen zusätzlichen Behälter um (z.B. Wäschekorb oder Plastiktüte). Lassen Sie hierbei soviel Styroporchips im Karton, dass der Boden ca. 5-10 cm dick bedeckt bleibt. Dies ist wichtig, um eine ausreichende Polsterung zu erreichen.
- 2.** Wickeln Sie den zu verpackenden Artikel mit der beiliegenden Luftpolsterfolie 2-3 Mal sorgfältig ein. Fixieren Sie die Luftpolsterfolie danach mit einigen Streifen des beigelegten Paketbands (siehe [Abb. 1](#)).
- 3.** Stellen Sie den mit Luftpolsterfolie umwickelten Artikel in den Karton (wobei der Kartonboden ca. 5-10 cm dick mit Styroporchips bedeckt sein muss, siehe [Abb. 2](#)). Nun füllen Sie den Karton mit den restlichen Styroporchips auf. Bitte beachten Sie, dass an jeder Seite des Kartons gleichmäßig viel Polstermaterial vorhanden ist und der Artikel auch oben mit ca. 5-10 cm abgedeckt ist (siehe [Abb. 3](#)).

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass sich der verpackte Artikel nicht mehr im Karton hin und her bewegen kann. Sollte das beigelegte Füllmaterial nicht ganz ausreichen, sollten Sie die Hohlräume zusätzlich mit geknülltem Zeitungspapier oder ähnlichem fest ausstopfen. Ist der Karton etwas zu hoch, so können Sie diesen einfach mit dem beigelegten Messer an den vier Ecken einschneiden, die vier Seiten von innen anritzen und die Kartonseitenteile einklappen (siehe [Abb. 4](#), gestrichelte Linien).

- 4.** Verkleben Sie den Karton mit dem beigelegten Paketband, wobei dieses längs und quer 2-3 Mal über den Karton geführt wird, bis dieser stabil verschlossen ist. Bringen Sie den Versandaufkleber mit Ihrer Absender- und der Empfängeranschrift gut sichtbar auf. Verwenden Sie hierzu die beigelegte selbstklebende Klarsichtversandtasche.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4